

CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE

La membrane STREAM PROTECT MEMBRANE permet aux millions d'utilisateurs du CHERRY STREAM d'offrir à leur clavier une protection des touches hygiénique et sur mesure.

Ensemble, le clavier CHERRY STREAM et la membrane STREAM PROTECT MEMBRANE forment un clavier CHERRY STREAM PROTECT : très facile à nettoyer ou à désinfecter et avec un confort de frappe préservé.



Photo: STREAM PROTECT MEMBRANE – 61510018 (noir) / 61510019 (blanc grisé)

Membrane de protection de haute qualité pour le célèbre clavier STREAM

CHERRY et ACTIVE KEY - deux success stories qui combinent qualité éprouvée et hygiène de façon parfaitement harmonieuse.

CHERRY est synonyme de fiabilité sans compromis, de longévité et de confort de saisie maximal au quotidien. Les claviers CHERRY STREAM ont prouvé leur fiabilité des millions de fois, et pas seulement au bureau. Heure après heure, jour après jour.

ACTIVE KEY a le plus haut niveau d'expertise en tant que fournisseur leader de dispositifs d'entrée hygiéniques. Ce fournisseur spécialisé du groupe CHERRY développe des membranes en silicone parfaitement adaptées et résistantes, qui répondent aux normes d'hygiène les plus strictes des applications cliniques.

Avec la membrane STREAM PROTECT MEMBRANE d'Active Key, des millions d'utilisateurs du clavier STREAM peuvent offrir à leur clavier une protection des touches hygiénique et sur mesure.

En cas d'utilisation fréquente et variée, les claviers deviennent un réceptacle pour la saleté et les germes. Avec la membrane

STREAM PROTECT MEMBRANE, les impuretés et micro-organismes tels que les bactéries et les virus peuvent être simplement essuyés de la surface plate et entièrement fermée des touches.

La membrane peut être retirée pour la nettoyer complètement ou la changer. La membrane STREAM PROTECT MEMBRANE protège ainsi efficacement l'homme, le clavier et la nature.

La STREAM PROTECT MEMBRANE offre une protection hygiénique aux claviers CHERRY STREAM partout où ils sont utilisés, par exemple dans l'administration publique, les établissements scolaires ou dans les environnements de bureaux partagés.

Des avantages décisifs

Propreté & hygiène : facile à nettoyer.

Travail productif : sensation de frappe imbattable

Design moderne: conception ultra-plate

Qualité supérieure : marquage des touches résistant à l'usure

CHERRY STREAM PROTECT Pour le meilleur STREAM de tous les temps!

Pour protéger l'homme, le clavier et la nature.

CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE

Caractéristiques techniques

Layout (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau «variantes de modèle»

couleur:

En fonction du produit, voir tableau «variantes de modèle»

pooids (produit):

env. 100 g

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 60 °C

Homologations produit:

- cURus
- VDE-GS
- CE
- FCC
- UKCA

Dimensions (produit):

env. 463 x 164 x 10 mm

Volume livré:

- CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE
- Mode d'emploi

Conditionnement:

Quantité de produits par carton: 10

Quantité de carton par palette: 49

Compatibilité de produit :

On peut utiliser la membrane CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE avec les produits suivants:

- CHERRY STREAM KEYBOARD
- CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS
- CHERRY STREAM DESKTOP (clavier)
- CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS (clavier)

Informations STREAM PROTECT MEMBRANE

Nettoyage:

- ❖ Essuyage à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse douce avec un peu d'eau savonneuse.
- ❖ Désinfection par essuyage conformément aux directives de l'association allemande VAH (Association d'Hygiène Appliquée) (« liste VAH ») ou avec des désinfectants comparables disponibles dans le commerce.
- ❖ Retrait de la membrane en silicone et nettoyage séparé à l'eau et au savon ou avec un produit vaisselle disponible dans le commerce.

Instructions d'utilisation importantes:

- ❖ Nous recommandons d'utiliser des gants en nitrile (plutôt qu'en latex). Cela réduit le risque d'allergie et évite une coloration jaune du produit due à l'abrasion du latex.
- ❖ Les produits de nettoyage à base d'huile minérale (p. ex. benzine) ne doivent PAS être utilisés pour le nettoyage.
- ❖ Les produits gras tels que les crèmes pour les mains ou les dégraissants réduisent la durée de vie des produits en silicone. Un nettoyage régulier permet de lutter contre ce processus.

Garantie:

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après l'achat du produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d'un an supplémentaire, le droit d'exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture d'un produit non défectueux.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d'achat. CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, l'usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE

Variantes de modèle:

Versions pays/layouts possibles

| Nom de produit | | Layout (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Quantité de touches | Code EAN |
|--------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510025 | Belgique | blanc grisé | blanc grisé | 105 + 10 | 4025112106484 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510024 | Belgique | noir | noir | 105 + 10 | 4025112106477 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510017 | Allemagne | blanc grisé | blanc grisé | 105 + 10 | 4025112106408 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510016 | Allemagne | noir | noir | 105 + 10 | 4025112106392 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510015 | Anglais US avec symbole EURO | blanc grisé | blanc grisé | 104 + 10 | 4025112106385 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510014 | Anglais US avec symbole EURO | noir | noir | 104 + 10 | 4025112106378 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510019 | France | blanc grisé | blanc grisé | 105 + 10 | 4025112106422 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510018 | France | noir | noir | 105 + 10 | 4025112106415 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510021 | UK | blanc grisé | blanc grisé | 105 + 10 | 4025112106446 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510020 | UK | noir | noir | 105 + 10 | 4025112106439 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510023 | Pan-Nordic | blanc grisé | blanc grisé | 105 + 10 | 4025112106460 |
| CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE | 61510022 | Pan-Nordic | noir | noir | 105 + 10 | 4025112106453 |

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.